

Art nr/item.no.	6954		
Modell/Model	EP 350 TL 400V		
Kondenserande panna nej/Condensing boiler	Nej		
Lågtemperaturpanna /Low-temperature	Nej		
Panna av typ B1/B1 boiler	Nej		
Kraftvärmepanna /Cogeneration space heater	Nej		
Inbyggd tappvarmvattenberedning /Combination heater	Nej		
Nominell avgiven värmeeffekt /Rated heat output	P _{rated}	350	kW
Nyttiggjord avgiven värme /Useful heat output at rated heat output	P4	349,9	kW
Energiklass /Energy class	---		
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning: panna/ Seasonal space heating energy efficiency: Boiler	η_s	37	%
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning: Panna med UTK/ Seasonal space heating energy efficiency: Bolier with UTK	η_s	---	%
Nyttoverkningsgrad/Useful efficiency	η_4	40	%
Tillsatsförbrukning i standbyläge / Auxiliary electricity consumption in standby mode	PSB	0,011	kW
Varmhållningsförlust /Standby heat loss	Pstby	0,086	kW

Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt!
Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations
och skötselanvisning.

Uttjänt produkt ska materialåtervinnas! Isoleringen
sorteras som isolering, pannkärl och klädselplåt som
metallskrot samt el- och elektronik som
elektronikskrot.

Disconnect the boiler from the power supply and lock
the switches before service/repairs. Never carry out
maintenance work/service on pressure-bearing parts
when they are pressurized.

After dismantling, boiler materials must be recycled.
Insulation is picked out and sorted as insulation. The
boiler body and cladding sheets are sorted as steel
scrap. Ceramics are sorted as porcelain. Electrical and
electronic components are sorted as electronic scrap.

